

## Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17  
D-53175 Bonn  
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46  
Тел: +49-(0)228-95 352 36  
info@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com

### Информация о продукте

## Мастика «Медика»

### 1. Описание товара

Полимерная дисперсия с соединениями металлов для первоначального ухода за только что уложенными или глубоко очищенными полами в промышленных, офисных или общественных помещениях. Образует очень твёрдую плёнку, абсорбирующую дезинфицирующие вещества и вещества на основе алкоголя. Поэтому «Медика» особенно рекомендуется для стоматологических кабинетов, больниц, косметических салонов. Уменьшает приставание грязи к полу и значительно облегчает регулярную уборку.

### 2. Сферы применения

Напольные покрытия из ПВХ, ХВ, линолеум. Применение на полиолефиновых, резиновых покрытиях и каменных полах возможно, но необходима предварительная проверка.

### 3. Способ применения

*Перед началом использования мастики пол необходимо вымыть с помощью «Активного очистителя Р280». Если пол уже был защищён и старая мастика настолько износилась, что её нужно заменить, то предварительно проведите основательную очистку используя «Базовый очиститель» или «Усиленный базовый очиститель».*

*Внимание: После базовой очистки пол всегда необходимо промыть чистой водой иначе новая мастика не сможет хорошо скрепиться с поверхностью!*

*Внимание: Если старые пористые полы из натурального линолеума долгое время неправильно чистились сильными щелочными средствами (и таким образом «выщелачились»), то нанесённый защитный слой тоже не сможет хорошо скрепиться с поверхностью.*

Равномерно нанести в продольном направлении неразбавленную мастику глянцевую с помощью швабры «Полиш Апликатор» или с помощью широкой швабры «Квик-Степ» на хорошо очищенный пол. Когда пленка станет твёрдой на ощупь ( после 1-2 часов), повторить нанесение в поперечном направлении. Оставьте для высыхания на 12 часов или на ночь перед началом эксплуатации пола.

Расход: максимум 30 г / м<sup>2</sup> на один слой (т.е. 1 л примерно на 20 м<sup>2</sup> в 2 слоя).

**Внимание!** При нанесении мастики и в процессе ее высыхания необходимо обязательно проветривать помещение, при этом надо избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Поверхность защищать от пыли. Отключить своевременно отопление полов.

**Внимание!** На старых пористых линолеумных покрытиях, которые в процессе ухода были сильно «выщелочны» химическими средствами, может в процессе натирания мастиковая пленка не скрепиться с полом.

Внимание! Применяемые в помещениях дезинфекционные средства необходимо заранее проверить на совместимость с «Мастикой Медика», т.к. попадание этих средств на покрытие может привести например к образованию желтых пятен или других повреждений на полах. В этих случаях мы рекомендуем проконсультироваться с нашими техническими специалистами.

#### **4. Технические характеристики**

Значение pH: 9.0 (концентрат).

Состав: консерванты, ароматизаторы, добавки для ухода.

Хранение: в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте. Защищать от мороза. Не оставлять канистру открытой. Хранить в недоступном для детей месте.

До первоначального вскрытия упаковки, при соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

#### **5. Гарантия качества**

FIGR-Институт проверки и исследований очистительной техники для сооружений GmbH, Деттинген.

#### **6. Фасовка**

5 л канистра (артикул № 2950000506)

10 л канистра (артикул № 2950001006)